

# VIDEOTEX



<b>1</b>	<b>Välkommen som abonnent på Videotexttjänsten</b>	2
<b>2</b>	<b>Den här utrustningen behöver Du</b>	2
<b>3</b>	<b>CEPT- och Prestel-standard</b>	3
<b>4</b>	<b>Datex för anslutning till Videotex</b>	3
<b>5</b>	<b>Påloggningsförfarande</b>	4
<b>6</b>	<b>Ändra terminaltyp</b> (för Prestelterminaler)	5
	<b>Hjälp till funktionerna</b>	
<b>7</b>	<b>Lösenord</b> Dessa kombinationer är EJ tillåtna i lösenord Byta lösenordet (vid påloggning) Ändra Ditt funktionslösenord Ändra Ditt Systemabonnent-lösenord eller bulklösenord (vid band)	6
<b>8</b>	<b>Abonnenter och medabonnenter</b> Registrera en medabonnent Skapa en medabonnent Ändra en medabonnent Ta bort en medabonnent Hjälp Om Du är en medabonnent	7
<b>9</b>	<b>Slå nollan till Guiden (*0#)</b>	9
<b>10</b>	<b>Du kan ändra Din välkomstbild</b>	9
<b>11</b>	<b>Din Personliga meny</b> Skapa/ändra Personlig meny Skriva in ett val Ta bort ett val Personlig meny som medabonnent	10

**12 Personlig Guide** \_\_\_\_\_ 11

Ge medabonnten en Personlig Guide  
Ändra Personlig Guide  
Ta bort medabonntens Personliga Guide  
Skapa en gruppmeny  
Ändra gruppmeny  
Ta bort gruppmeny

**13 Användargrupper** \_\_\_\_\_ 12

**14 Sökvägar** \_\_\_\_\_ 13

**Sökvägar via Guiden**

Ämnesområden  
Rubriker  
Tjänster

**Direkt till informationen eller tjänsten**

Sökord  
Sökordsregister  
Bildnummer mm

**15 Ledtexter leder Dig vidare** \_\_\_\_\_ 14

**16 Lär känna Ditt Videotexabonnemang** \_\_\_\_\_ 14

Handledning  
Övrigt  
Videotex-Nytt  
Kontakta oss

**17 Meddela Dig via Brevlådan** \_\_\_\_\_ 15

Så här kommer Du åt Brevlådan  
Att hämta ett meddelande  
Hur Du öppnar och stänger Din brevlåda  
Du kan skicka två sorters meddelanden  
När Du vill sända ett text-meddelande  
När Du vill skicka ett videotextkort  
Text special  
Kvittenser  
När Du får meddelanden  
Sparade meddelanden  
Svar på svarsbilder  
Videotex-nummerkatalog  
Andra meddelandesystem

**18 Hur Du fyller i meddelande- och svarsbilder** \_\_\_\_\_ 18

Förflyttning av markör  
Aktivera (sända iväg) svars- och meddelandebild

**19 Räkningen** \_\_\_\_\_ 19

Akkumulerade avgifter  
Editeringsuppgifter

**20 Abonnentkonto** \_\_\_\_\_ 19  
(för bildavgifter)

**21 Utnyttja förvarningen** \_\_\_\_\_ 20

**22 Transparenta data i bilden** \_\_\_\_\_ 20

Förvarning  
Ändra längden på datablock

**Funktioner intressanta endast för systemabonnenter**

**23 Data om hur Du är ansluten i nätet** \_\_\_\_\_ 21

**24 Räkningen** \_\_\_\_\_ 21

Editeringsuppgifter  
Akkumulerade kostnader

**25 Lösenord** \_\_\_\_\_ 22

Ändra Ditt SA-lösenord  
Ändra bulk-lösenord (vid band)

**Videotexttjänstens grundkommandon**

**26 Kommandon, för användare** \_\_\_\_\_ 22

**27 Kommandon, tillägg för systemabonnenter** \_\_\_\_\_ 23

**28 Här får Du hjälp** \_\_\_\_\_ 24

Allmän Kundtjänst                      Rådgivning  
Teknisk support                          Utbildning



1

## Välkommen som abonnent på Videotexttjänsten



### Televerket förmedlar

Ditt abonnemang i Televerkets Videotexttjänst är en klok investering, kanske klokare än Du anar. Det finns mycket information och många tjänster tillgängliga.

I jakten på information och tjänster i Videotex är Televerket Din Guide. Du frågar var informationen finns och vi pekar ut den. Vi förmedlar den från tjänsteleverantören till Din terminal.

### Tjänster presenteras

Utbudet av tjänster är stort och varierande, vilket gör att det passar många. De företag som erbjuder sina tjänster har själva kommit överens om regler för sin marknadsföring, försäljning och presentation. Du skall alltid veta vad det kostar och alltid hitta rätt bland tjänsterna.

Tjänsterna kan vara öppna för alla eller bara för vissa och de kan vara både avgiftsfria och avgiftsbelagda. För de avgiftsbelagda tjänster Du utnyttjar betalar Du med räkningen från Televerket som sammanställer Dina kostnader.

### Kompletterande abonnemang

De stora komplex av information och tjänster som en del tjänsteleverantörer erbjuder är svåra att ta betalt för i detalj. I stället har de ofta gjort paket av dem och Du köper paketet med ett kompletterande abonnemang. Sådana abonnemang skaffar Du från det företag som erbjuder tjänsten.

2

## Den här utrustningen behöver Du

Videotex kan Du nå från de flesta moderna bildskärms-terminaler. Terminalens grafiska egenskaper avgör hur mycket Du kan se av de färger och den grafik som förekommer i Videotex. Du behöver därför en utrustning som klarar av att hantera detta.

Du har tre typer av utrustning att välja mellan.

### Särskild Videotextterminal

En särskild Videotextterminal kan bara användas till Videotex.

Den kopplar Du till en vanlig TV eller monitor. TV:n bör dock vara försedd med sk scart-kontakt. Du behöver också ett modem men detta finns vanligen inbyggt i tangentbordet.

Detta alternativ passar ofta bra om flera vill titta samtidigt på Videotex, t ex i en reception eller annat gemensamhetsutrymme.

En Videotextterminal är billig och går att få tag på för några tusenlappar, exklusive TV/monitor.

### PC

Om Du har behov av en persondator för andra ändamål, t ex ordbehandling, kalkylprogram och vanlig databas-sökning i textdatabaser, skall Du inte behöva en extra utrustning för Videotex. Du skaffar i stället ett kommunikationsprogram som klarar Videotex. Med en färgskärm och grafikkort (EGA eller VGA) kan Du tillgodogöra Dig bilderna bäst men en vanlig (monochrom) skärm fungerar också.

Om Du vill ha tillgång till Videotex vid Ditt eget skrivbord är ofta PC-alternativet ett bra val.

### Terminalsistem

Om Ditt företag använder mini- eller stordator och Du har en terminal till denna på Ditt arbetsrum kan Du normalt anslutas till Videotex via detta system. Anslutningsformen kräver att det finns ett speciellt Videotex-program i datorn. Om Du funderar på denna anslutningsform, kontakta Televerket, tel. 020-79 80 91, begär Videotex.

Anslutningsformen är lämplig för Dig som redan har en terminal för andra behov och inte behöver PC. Principen en utrustning till allt bör vara vägledande.



3


## CEPT- och Prestel-standard

Videotexttjänsten erbjuder möjligheten att överföra bilder i två olika standarder: Prestel och CEPT.

CEPT-standarden är grafiskt mer avancerad än Prestel och ger därför större möjligheter för tjänsteleverantörerna att variera presentationen av sina tjänster.

Textinformationen konverteras när en Prestel-terminal söker en CEPT-bild. Eventuella grafiktecken kommer att visas som andra tecken.

Söker Du, däremot, en Prestel-bild från en CEPT-terminal, kommer bilden att konverteras utan förlust av tecken. Om den terminal Du har är omkopplingsbar, så att den kan användas både som CEPT- och Prestel-terminal, bör Du alltid ha den i CEPT-läge då Du använder Televerkets Videotexttjänst. Då kan Du se både Prestel- och CEPT-bilder.



4



## Datex för anslutning till Videotex

Anslutning till Videotex via datex, Televerkets kretskopplade nät för datakommunikation, ger snabbare uppkoppling och säkrare kommunikation än uppringd förbindelse via telefonnätet.

De främsta fördelarna med datex är – förutom snabb uppkoppling – större driftsäkerhet och bättre överföringskvalitet.

Det finns två hastigheter för uppkoppling via datex till Videotex –  $2 \times 1200$  bps och  $2 \times 2400$  bps. Med hastigheten  $2 \times 2400$  bps överförs data med dubbla hastigheten jämfört med  $2 \times 1200$  bps. D v s bilderna kommer upp dubbelt så fort på bildskärmen.

För att använda datex för uppkoppling mot Videotex krävs ett särskilt datexabonnemang. Ytterligare information får Du från Videotexgruppen 020-79 80 91 eller Dataförsäljningen (datex) 90 100.



# Påloggningsförfarande

- Slå på terminalen.
- Ring Televerkets Videotexttjänst. Använd det telefonnummer som stämmer överens med den terminal (Prestel eller CEPT) Du har, samt hastigheten på Ditt modem. Se nedan.

Är Du osäker, prova Dig fram.


Terminal	75/1200	1200/1200	Datex anslutn.	1200	2400
Prestel	020-910013	020-910023	Prestel	800412	800424
CEPT	020-910012	020-910011	CEPT	800410	800420

- Vänta på första bilden.


OBS! Har Du automatisk uppkoppling med numret inprogrammerat, behöver Du bara slå på terminalen och välja rätt alternativ i den telefonmeny som visas på skärmen. Har Du glömt hur Du programmerar Din terminal rekommenderar vi Dig att ringa Din terminalleverantör.

## Entrénummer

Du anger det entrénummer på 9 siffror som står angivet i abonnenthandlingarna. Detta nummer skall Du hålla hemligt.



Ditt videotexnummer kommer automatiskt upp som kvittens.




Är Du huvudabonnt kan Du nu hoppa över fältet för medabonnt-nummer med #. Ditt medabonntnummer 0001, fylls nämligen i automatiskt. Är Du däremot medabonnt måste Du fylla i Ditt personliga medabonntnummer, som bestäms av huvudabonnten.

## Personliga lösenord

Sist fyller Du i Ditt personliga lösenord. Detta lösenord skall bestå av 4 till 8 alfanumeriska tecken. OBS! Att systemet skiljer på versaler och gemener. Första gången Du använder Ditt abonnemang måste Du själv knappa in det lösenord Du vill ha. Du kan när som helst ändra det själv. Byt ofta för att öka säkerheten!

Vissa kombinationer av siffror och bokstäver är inte tillåtna i lösenord, se avsnitt 7 "Lösenord".



Du är nu inloggad i Videotextnätet och får upp en välkomstbild som hälsar Dig välkommen till Televerkets Videotextjänst. I bilden kan Du se då Du senast varit uppkopplad mot Videotex.

Antingen Du får upp Personlig meny, Personlig Guide eller välkomstbilden "Televerkets Videotextjänst", kan Du nu lätt nå senaste nytt i Videotex. En meny finns i Videotex-Nytt, tag \*5#.

I välkomstbilden får Du också besked om Du har väntande meddelande "# Väntande meddelande". Brevlådan är alltid öppen för nya abonnenter. Du kan själv stänga den men kan då inte ta emot några meddelanden, se avsnitt 17.

6

## Ändra terminaltyp (för Prestel)

Får Du skräpstecken i bilden? Klarar Din Prestelterminal inte av att placera texter m m på ett riktigt sätt? Detta kan i vissa fall avhjälpas med att ändra terminaltyp till 0 (noll).

### **Så här gör Du:**

Från påloggningsbilden väljer Du 10 till Guide.

Välj "Övr. funktioner", val 54, från Guiden.

Välj sedan "Terminaltyp 0/1", val 20.

Direktkommando \*7090#.

Tryck 0 (eller 1) för ny terminaltyp. Bekräfta med funktionslösenord. (Se funktionslösenord, avsnitt 7).

Systemet visar nu "Bearbetning klar ta #". Slå # och Du är tillbaka till Guiden.

### **Hjälp till funktionerna**

Välj 99 från Funktionsmenyn.

Du får nu upp en "Hjälpmeny Funktioner". Härifrån kan Du välja den funktion som Du vill ha hjälp med. Du får då hjälpen direkt på skärmen om Du föredrar det framför att bläddra i handledningen.



## Lösenord

Ursprungligen är lösenord vid påloggning, funktionslösenord, SA-lösenord och bulklösenord de samma. För att göra det svårare för utomstående att utnyttja Ditt abonnemang är lösenorden personliga. Du lägger själv in dem och Du kan när som helst kan ändra Dina lösenord själv. Om Du ändrar Ditt ursprungliga påloggningslösenord kommer även alla övriga lösenord att ändras till det samma.

Genom att ha icke identiska lösenord har Du – när Du väl har kommit in i Videotex – möjlighet att begränsa användningen av vissa funktioner med det sk funktionslösenordet. På detta sätt kan Du t ex spärra möjligheten för någon annan att ändra Ditt lösenord om Du tillfälligt lånar ut Ditt eget abonnemang. Du kan när som helst ändra Ditt funktionslösenord på samma sätt som det personliga lösenordet.

Om Du ändrar funktionslösenordet kommer detta att i fortsättningen behöva ändras separat och påverkas inte av ändringar i påloggningslösenordet.

Samma sak gäller för SA-lösenord, som Du använder för att komma åt att arbeta i Systemabonnentadministrationen och för bulklösenordet som Du använder vid band-bulk-uppdatering. Dessa två lösenord används endast av systemabonnenter (tjänsteleverantörer).

### Dessa kombinationer är EJ tillåtna i lösenord

- Tecken i numerisk eller alfabetisk följd framåt eller bakåt, t ex 12345 eller abcdef.
- Lösenord som börjar på 19.
- Mer än två lika tecken efter varandra, ab444.
- Lösenord lika som de sista siffrorna i Ditt Videotex-nummer.
- Sifferkombinationerna 4711 och 0815.


### Så här gör Du:

Välj ”Lösenord, val 51, från Guiden.

Direktkommando är \*140000#.

Du måste fylla i **funktionslösen** för att få tillträde till menyn för ”Ändra lösenord”.

I Videotextjänsten finns det fyra olika typer av lösenord.



### Byta lösenordet (vid påloggning)

Välj 1 ur menyn ”Ändra lösenord”.

Följ uppmaningarna i bilden.

### Ändra Ditt funktionslösenord

Funktionslösenordet används vid uppkopplingen till vissa abonnentfunktioner, från menyn ”Funktioner”. Det är, första gången Du loggar på i Videotextjänsten, det samma som Ditt lösenord (vid påloggning).

Välj 2 ur menyn ”Ändra lösenord”.

Följ uppmaningarna i bilden.

### Ändra Ditt SA-lösenord och bulklösenord (vid band)

(Gäller endast SA. Se avsnitt 25 ”Funktioner som är intressanta endast för systemabonnenter”).

## Abonnenter och medabonnenter

Flera kan dela på samma abonnemang. Det räcker med att en person har ett abonnemang. De andra kan gå med som medabonnenter.

Den person som har abonnemanget kan själv registrera medabonnenter i systemet. Vid registrering kan denne bestämma varningsnivå och spärr mot avgiftsbelagda bilder. Medabonnenter har egen brevlåda och kan gå med i en användargrupp, men kan ha ekonomiska och funktionella begränsningar, som bestäms av huvudabonnenten. Medabonnentens kännetecken är det upp till 4-siffror långa medabonntentnumret. Abonnenten själv har medabonntentnumret 1 och är förvaltaren.

Exempel:	Videotextnummer	10657483-0001
	Medabonntent A	10657483-3456
	Medabonntent B	10657483-4527

Medabonntenternas kostnader kommer specificerade på abonnentens räkning. Den ger översikt över dels den totala kostnaden, dels över kostnaden för var och en.

### Registrera en medabonntent

#### **Så här gör Du:**

Välj ”Medabonntenter”, val 52, från Guiden. Direktkommando \*77#.

Du måste nu skriva in Ditt funktionslösenord för att få tillträde till Medabonntentadministrationen. (Se Funktionslösenord, avsnitt 7)

Nu är Du i Medabonntentadministrationen. Här presenteras nu en meny.

Abonnenten med medabonntentnummer 1 (förvaltaren) bestämmer följande uppgifter om medabonntenten:

- Medabonntentnummer
- Namn
- Lösenord (kan senare ändras av medabonntenten)

- Om medabonntenten tillåts att se på avgiftsbelagda bilder
- Medabonntentkonto
- Om medabonntenten tillåts att använda avgiftsbelagda tjänster i Videotexttjänsten t ex skicka meddelanden
- Om medabonntenten skall ha en gruppmeny
- Om medabonntenten skall ha en Personlig Guide.

### Skapa en medabonntent

Välj 1 från menyn i Medabonntentadministrationen. Du ser nu en blankett för att skapa medabonntent. Fyll i blanketten och avsluta inmatningen i varje fält med #. Redan ifyllda fält kan skrivas över om uppgifterna inte stämmer. (Se avsnitt 18 angående förflyttning av markör).

<b>Medabonntentnummer</b>	4 siffror (0002-9999)
<b>Namn på medabonntent</b>	15 tecken max. Skriv först efternamn och sedan förnamn.
<b>Gata</b>	30 tecken max.
<b>Postnummer</b>	5 tecken
<b>Postadress</b>	26 tecken max
<b>Stängd</b>	Skriver Du j kan inte medab. logga på. (j=ja, n=nej)
<b>Editera startbild</b>	Dessa fält gäller bara Tjänsteverantörer. Bildnumret som anges efter startbild måste ligga under abonnentens startbild. Här bör Du tänka på att om Du låter medab. editera från en viss startbild kan denne alltid titta på dessa bilder oavsett om denne har tillgång till startbilden via ”Personlig Guide” eller ej.
<b>Lösenord</b>	4–8 alfanumeriska tecken. Måste anges men kan ändras av medabonntenten. OBS att Videotexttjänsten skiljer på stora och små bokstäver.
<b>Behörighetsklass</b>	Detta fält gäller bara systemabonntenter. Här anges behörighetsklass för egna medab. i egen användargrupp. Ingen debitering.
<b>Spärr mot bildkostnader</b>	Förval = n. Bilder kan visas till en kostnad upp till spärrnivån. Ett j här, innebär att inga avgiftsbelagda bilder visas.



<b>Spärrnivå</b>	Ligger mellan 00,00 kr och 99,99 kr. Avser maximal tillåten kostnad per bild. Vid 99,99 kr kan Du nå alla bilder.
<b>Spärr mot kostnader</b>	Ett j, betyder att medabonnten varken kan sända eller spara meddelanden. Svartsbilder kan inte heller sparas.
<b>Medabonnt-konto</b>	Här kan ett konto för bildavgifter definieras mellan 00,00 kr och 999999999 kr. Efter hand som kontot förbrukas minskar beloppet i fältet. Då bildkostnaden överskrider medabonntens konto får medabonnten ett meddelande på skärmen. Se vidare Abonnentkonto avsnitt 20.
<b>Personlig Guide</b>	Ett j här, innebär att huvudabonnten tilldelar medabonnten behörigheter till vissa bilder i Video-texttjänsten och medabonnten får automatiskt upp "Personlig Guide" som första bild (välkomstbild) efter inloggning. Se avsnitt 12 för att fylla i den Personliga Guiden.
<b>Gruppmeny</b>	Ett j här, innebär att medabonnten får de val som är definierade i gruppmenyn (se avsnitt 12, Skapa en gruppmeny). Fylls ett n i, får medabonnten en egen, personlig Guide, som huvudabonnten definierar.
<b>Funktionslösen</b>	Registreringen avslutas med samma lösen som vid inloggningen till medabonntadministrationen.

Då Du avslutat inmatningen och tryckt Ditt sista #, kommer systemet automatiskt att ge Dig ett meddelande om hur inmatningen lyckats. Vid korrekt inmatning får Du meddelandet "Medabonnt registrerad ta #". Slå # och Du är tillbaka i Medabonntadministrationen.

## Ändra en medabonnt

Du kan gå in och ändra på villkoren för Dina medabonnter.

Välj 2 från menyn i "Medabonntadministration".

Gå till de fält Du vill ändra och skriv in de nya uppgifterna.

Avsluta med Funktionslösen.

Efter avslutad inmatning får Du meddelandet "Medabonnt ändrad ta #". Slå # och Du är tillbaka i Medabonntadministrationen.

## Ta bort en medabonnt

Välj 3 från menyn i "Medabonntadministrationen".

På denna blankett anger Du medabonntnummer. Medabonntens namn, adress, postnummer och postadress skrivs då automatiskt ut.

Då Du försäkrat Dig om att Du vill ta bort medabonnten, bekräftar Du med funktionslösen och medabonnten tas bort med omedelbar verkan.

Systemet ger Dig meddelandet "Medabonnten borttagen ta #".

För att Skapa gruppmeny, Ändra gruppmeny eller Ta bort gruppmeny, se "Personlig Guide" avsnitt 12.

## Hjälp

Du kan få ytterligare hjälp via hjälpmenyn i Medabonntadministrationen genom att välja 9 från menyn.

## Om Du är en medabonnt

Du har ett medabonntnummer annat än 0001.

Själv kan Du inte ändra någon av förutsättningarna för Ditt abonnemang.

Däremot finns det vissa funktioner som Du kan ändra, beroende på hur huvudabonnten lagt upp Ditt abonnemang:

Ändra terminaltyp (för Prestel-terminaler, avsnitt 6) kan Du göra om det fordras för Din terminal.

Lösenord (avsnitt 7) kan Du gå in och ändra. Det gäller givetvis Dina egna lösenord, som medabonnt.

Du kan ändra Din välkomstbild (avsnitt 10), såvida inte huvudabonnten har givit Dig en Personlig Guide eller gruppmeny.

Din Personliga meny (avsnitt 11) kan Du skapa/ändra, såvida inte huvudabonnten givit Dig en Personlig Guide eller gruppmeny.

Sökvägar (fem alternativ, avsnitt 14) och sökordsregistret kan Du komma åt.

Meddela Dig via Brevlådan (avsnitt 17) kan Du göra, såvida inte huvudabonnten har spärrat Dig för bildkostnader.

TA EMOT MEDDELANDEN kan Du alltid göra.

Räkningen (avsnitt 19) kan Du gå in och titta på. Är Du editeringsberättigad som medabonnt, kan Du även se den delen av kostnadsuppgifterna.

Utnyttja förvarningen (vid avgiftsbelagda bilder, avsnitt 21) är möjligt som medabonnt.

Transparenta data i bilden (avsnitt 22) kan Du få förvarning om eller ändra dess blocklängd.


Du kan alltid pröva Dig fram som medabonnt. Har Du inte behörighet ger systemet Dig besked om detta.



## Slå nollan till Guiden (\*0#)

Ett mycket viktigt kommando i Televerkets Videotexttjänst är kommandot som tar Dig till Guiden (bild 0). Guiden är söksystemets utgångspunkt. Det är här Du hittar nya vägar till ny information.



Kommandot är \*0#. Du kan använda kommandot var Du än befinner Dig i Videotexttjänstens informationsvärld.



Att söka via Guiden är inte alltid den snabbaste vägen. När Du en gång vet var informationen finns, kan Du använda sökord för att direkt komma dit Du vill. Du kan också slå bildnumret eller ha ett val på en Personlig meny (se avsnitt 11).

## Du kan ändra Din välkomstbild

Du kan själv välja vilken välkomstbild Du skall få när Du loggar på i Videotexttjänsten. Du kan antingen välja bilden "Televerkets Videotexttjänst", vilken gäller första gången Du loggar på, eller Din "Personliga meny" som Du skapar själv. (Se ändra "Personlig meny", avsnitt 11).



### Så här gör Du:

Välj "Funktioner", val 54, från Guiden och sedan "Välkomstbild", val 12.

Direktkommando \*7080#.

Efter det att Du bekräftat ändringen med funktionslösen meddelar systemet, "Bearbetning klar ta #". Slå # och Du kommer till "Guiden".


**OBS!** För att komma till den **Personliga menyn** efter inloggning måste Du lägga in **minst ett val** i den. I annat fall är det Guiden som kommer upp efter påloggning, även om Du valt den Personliga Guiden.

## Din Personliga meny

Använder Du Videotex för något speciellt ändamål? Är det vissa tjänster eller informationslämnare Du vill nå direkt? T ex telefonkatalogen, brevlådan, bilregistret, försäkringsbolaget, banken eller börsen. Då kan Du själv göra Din egen personliga meny med upp till 10 olika val.

### Skapa/ändra Personlig meny

Då Du första gången väljer 0 från Guiden, för att komma till den Personliga menyn, kommer Du att få meddelandet "Inga snabbval finns". Detta beror på att Du ännu inte har lagt in något i Din Personliga meny.



#### Förberedelser

Börja med att ta reda på bildnumren till de tjänsteleverantörer Du är intresserad av. Detta gör Du genom att söka upp tjänsteleverantörens menybild i Videotex-nätet, antingen via "Katalogerna" från Guiden eller via sökord knutet till tjänsteleverantören. Du finner sedan bildnumret längst ner till höger på sidan. T ex 47000 för Telefonkatalogen.


#### Så här gör Du:

Välj "Funktioner", val 54, från Guiden.

Välj sedan "Personlig meny", val 11.

Direktkommando \*21#.

Nu kan Du, i blanketten för Personlig meny, skriva in bildnumret (ej suffixet – bokstaven efter bildnumret – utan bara siffror) på den bild Du vill kunna nå direkt. Avsluta med #. Skriv in en rubrik, det Du vill kalla tjänsten, systemet söker sedan på bildnumret.



Efter inmatade bildnummer och rubriker aktiverar Du menyn genom att slå \$ (CEPT = DCT). Aktivera bilden kan Du göra även med Shift/4, Ctrl/Z eller tag \*029#.

Systemet svarar med "Bearbetning klar ta #". Slå # och Du kommer tillbaka till Guiden.

Välj nu 0 för "Personlig meny". Du får upp Din Personliga meny och har härifrån direktkopplingar till de tjänsteleverantörer Du lagt in.

Kommandot direkt till "Personlig meny" är \*22#.

I rutan under den Personliga menyn finns kommandon till viktiga bilder i Videotexttjänsten.

### Ta bort ett val

Se till att markören står i början av det bildnummer Du vill ta bort. (Förflytta Dig med #). Ge nu kommandot 0# eller blanktecken (mellanslag). Det står nu en nolla i fältet eller så är det helt tomt. Aktivera med \$ (DCT) eller \*029#.

OBS! Att det måste finnas en rubrik till varje val. Om Du ställer markören i ett "rubrik-fält" och ger kommandot 0#, kommer endast rubriken att tas bort och inte valets knytning till bildnummret.

Systemet svarar med "Bearbetning klar ta #". Slå # och Du kommer tillbaka till Guiden.

### Personlig meny som medabonnett


Är Du medabonnett kan Du skapa en Personlig meny på samma villkor som abonnenten. Se ovan. Undantaget är då abonnenten givit Dig en Personlig Guide eller en gruppmeny, då är Du låst till denna.

Om Du inte vet om Du har Personlig Guide eller gruppmeny kan Du slå \*0#. Kommer Du nu till den "Personliga Guiden" är det den som gäller och Du kan inte göra några förändringar.



## Personlig Guide

En abonnent kan tilldela sina medabonnenter "Personlig Guide". Därigenom kan abonnenten begränsa medabonnenternas åtkomst till vissa bilder. En "Personlig Guide" kan vara antingen **individuell** eller **gemensam**. En **individuell** Personlig Guide kan endast tilldelas en viss medabonntag, (se avsnitt 8 "Abonnenter och medabonnenter" under rubriken "Skapa en medabonntag", fälten "Personlig Guide" och "Gruppmeny"). En **gemensam** Personlig Guide (s k gruppmeny) kan gälla för en eller flera (även samtliga) medabonnenter under samma abonnent.



### Ge medabonnenten en Personlig Guide

Välj "Medabonnenter", val 52, från Guiden.

Ange funktionslösen och välj sedan skapa, val 1 el ändra, val 2.

(Se avsnitt 7. "Abonnenter och medabonnenter" för att skapa eller ändra en medabonntag).

Antingen Du väljer att skapa en ny medabonntag eller att ändra en redan befintlig medabonntag så är det **fältet "Personlig Guide"** som Du skall ändra till j, (ja). **Bekräfta** ifylld blankett eller ändring med funktionslösen.

Direkt efter det att Du fyllt i blanketten skapa eller ändra medabonntag visas blanketten "Skapa Personlig Guide" (enskild).

Fyll i eller ändra bildnummer och rubriker på samma sätt som för Personlig meny, avsnitt 11.

(För förflyttningar av markören se avsnitt 18. Du kan alltid skriva över tidigare inmatningar eller radera med blanktecken – mellanslag).

Med # kan Du förflytta Dig ner till fälten "Tillgång till Brevlåda" och "Tillgång till Allmänna Sökord". Lägg in ett j eller n, för ja eller nej.

Aktivera inmatningen med \$ (DCT) eller tag \*029#. Avbryt med \*#.

Systemet svarar med "Medabonntag skapad ta #" eller "Medabonntag ändrad ta #". Slå # och Du är tillbaka till meny "Medabonnenter".

Medabonnenten är nu låst till den Personliga Guide som Du har givit denne och kan själv inte ändra sin Guide. Den Personliga Guiden kommer upp som välkomstbild efter påloggning.

### Ändra Personlig Guide

Välj "Medabonnenter", val 52, från Guiden.

Ange funktionslösen och välj sedan ändra, val 2.

I blanketten "Ändra medabonntag" fyller Du i **medabonnentens nummer**, sedan fyller systemet i resten. Kontrollera att det står ett j i fältet vid Personlig Guide. Aktivera med \$ (DCT) eller \*029#. (Se vidare avsnitt 7. "Abonnenter och medabonnenter").

#### Lägg in val

Du får nu upp den Personliga Guiden till denna medabonntag.

Nu kan Du fylla i ytterligare bildnummer och rubriker. (För förflyttning av markören se avsnitt 18).

Med # kan Du förflytta Dig ner till fälten "Tillgång till Brevlåda" och "Tillgång till Allmänna Sökord". Du kan ändra tidigare inmatning. Mata in ett j eller n, för ja eller nej.

#### Ta bort val

Ställ markören i början av det val Du vill ta bort (i bildnummerfältet). Förflytta med #. Slå nu 0#, eller radera med blanktecken (mellanslag).

Aktivera inmatningen med \$ (DCT) eller \*029#. Avbryt med \*#.

Systemet svarar med "Medabonntag ändrad ta #".

### Ta bort medabonnentens Personliga Guide

Följ anvisningarna enligt ovan, ändra Personlig Guide, men ändra inmatningsfältet vid "Personlig Guide" till n, nej. (Förflytta markören med #). Bekräfta med funktionslösen och aktivera med \$ (DCT) eller \*029#.

Systemet svarar "Medabonntag ändrad ta #".

Medabonnentens Personliga Guide ligger kvar i systemet och fungerar nu som medabonnentens Personliga meny. D v s medabonnenten kan själv gå in och ändra valen.



Om Du ångrar Dig och vill ändra tillbaka den Personliga Guiden till denna medabonntent, så är det bara att mata in ett j, ja i fältet "Personlig Guide" igen. Nu är medabonntenten "låst" till den Personliga Guiden och kan bara göra sina val härifrån.

## Skapa en gruppmeny

Välj "Medabonntenter", val 52, från Guiden.

Efter funktionslösen tar Du val 4 från menyn.

Du får nu upp blanketten "Skapa gruppmeny". Här skall Du fylla i **bildnummer** och **rubrik**. Du bestämmer själv rubrik, systemet söker sedan på bildnummer.

(För förflyttning av markören se avsnitt 18. Du kan alltid skriva över tidigare inmatningar eller radera med blanktecken – mellanslag).

Med # kan Du förflytta Dig ner till fälten "Tillgång till Brevlåda" och "Tillgång till Allmänna Sökord". Lågg in ett j eller n, för ja eller nej.

Aktivera inmatningen med \$ (DCT) eller \*029#. Avbryt med \*#.

Systemet svarar med "Gruppmeny skapad ta #". Slå # och Du är tillbaka i "Medabonntenter".

För att **markera vilka medabonntenter** som automatiskt skall få gruppmenyn, väljer Du antingen att skapa (val 1) en ny medabonntent eller att ändra (val 2) en redan befintlig medabonntent. Det är de **båda fälten "Personlig Guide" och "Gruppmeny"** som Du skall ändra till j, ja. (Se avsnitt 8 "Abonntenter och medabonntenter" för att skapa eller ändra medabonntenter).

Dessa abonntenter är nu låsta till den gemensamma gruppmenyn och kan själva inte göra ändringar i sin meny. Då medabonntenterna loggar på får de upp välkomstbilden "Personlig Guide".

Ta bort val

Se Ändra Personlig Guide, Ta bort val.

## Ändra gruppmenyn

Välj "Medabonntenter", val 52, från Guiden.

Om Du ändrar något i gruppmenyn kommer medabonntenter som läggs upp efter ändringen att få den nya gruppmenyn direkt. Tidigare upplagda medabonntenter kommer att behålla den gamla menyn tills en reorganisation av databasen sker, alltså tidigast nästa dag.

**Bildnummer** etc, se "Skapa gruppmeny".

Ställ markören där Du vill göra en ändring. (För förflyttning av markören se avsnitt 18).

Ta bort val

Se Ändra Personlig Guide, Ta bort val.

## Ta bort gruppmeny

Välj "Medabonntenter", val 52, från Guiden.

Om Du tar bort gruppmenyn kommer de medabonntenter som, efter förändringen, läggs upp med gruppnummer, att få en tom gruppmeny. Tidigare upplagda medabonntenter kommer att behålla den gamla gruppmenyn tills dess att det har körts en reorganisation av databasen. Ändring nästa dag.

Du får upp bilden med gruppmenyn och blir uppmanad att bekräfta borttagandet med funktionslösenord. (Se funktionslösenord, avsnitt 7).

Mata in Ditt funktionslösenord.

Systemet svarar med "Bearbetning klar ta #". Slå # och Du kommer tillbaka till meny "Medabonntenter".

13

## Användargrupper

Som användare kan Du tillhöra slutna användargrupper. D v s ha behörighet till slutna användargrupper. Det är den som erbjuder tjänsten/informationen som konstruerar användargrupperna. Du som användare måste komma överens med denne om att få vara med i gruppen.

Ta kontakt med det företag som erbjuder tjänsten. Använd Brevlådan, kommando \*8# eller \*820#. (Se avsnitt 17 "Meddela Dig via brevlådan").

## Sökvägar

Det finns flera alternativa sökvägar i Videotexttjänsten. Tre går via Guiden, dessa är **Ämnesområden** som finns på Guiden, **Rubriker** som är en förteckning över under-rubriker till Ämnesområdena och **Tjänsteleverantörer** som är en förteckning över företag och databaser m fl som lämnar information i Videotextnätet.

Televerket Videotex VTX	
GUIDE #0#	
ÄMNESOMRÅDEN	FÖRTECKNINGAR
11 Arbete/Utbildning	30 Rubriker
12 Bygga & Bo	40 Tjänste-
13 Ekonomi	leverantörer
14 Fritid/Sport/Nöje	FUNKTIONER
15 Handel	50Handledning
16 Hälso- & Sjukvård	51 Lösenord
17 Jord- & Skogsbruk	52 Medabonnenter
18 Marknad/Näringsliv	53 Kostnader
19 Media/Kommunikat.	54 Övr. funktioner
20 Nyheter & Väder	ÖVRIGT
21 Organisationer	60 Brevlåda
22 Post & Varutransp.	61 Sända text
23 Register/Kataloger	70 Videotex-Nytt
24 Resor/Hotell/Rest.	80 Kontakta oss
25 Verk/Myndigheter	0 Personlig meny
26 Teknik/Data/VTX	

Två sökvägar tar Dig direkt till informationen eller tjänsten Du vill nå, nämligen:

- \*sökord#
- \*bildnummer#

### Sökvägar via Guiden

#### Ämnesområden

Alla rubriker som Du kan nå via Videotexttjänsten har sorterats in i ämnesområden. Du får alla ämnesområden presenterade samtidigt på skärmen.

#### Rubriker

Varje företag eller databas som är ansluten till Videotexttjänsten kan knyta sin information till Rubriker. Dessa finns fördefinierade i Videotexttjänsten.

Välj 30 från Guiden för att komma till "Rubriker". Du finner dem i alfabetisk ordning.

Från Rubrikerna kommer Du vidare till den rätta informationen och de rätta tjänsterna.

#### Tjänsteleverantörer

Om Du känner till att ett visst företag eller att en databas har den information Du vill åt, kan Du söka i katalogen över tjänsteleverantörer. Du får här fram namnen på olika företag eller databaser sorterade i bokstavsordning.

**OBS!** Att detta inte går generellt, utan att företaget eller databasen måste vara registrerade tjänster i Videotex.

Välj 40 från Guiden för att komma till "Tjänsteleverantörer".

### Direkt till informationen eller tjänsten

#### Sökord

Informationslämnarna kan, vid sidan av de fasta rubrikerna, definiera egna ord. Sådana ord kallas för sökord. Det finns allmänna och lokala sökord. **Allmänna sökord** möjliggör sökning i hela Videotexttjänsten. **Lokala sökord** finns endast tillgängliga lokalt hos Systemabonnenter/Tjänsteleverantörer och Du kan söka på dem då Du är inne i deras databaser. Sökorden finns upptagna i en gemensam förteckning. Ge kommandot \*sökord# för att lista delar av sökordsregistret.

- **Allmänna sökord** skriv som \*sökord#. Prova t ex \*nummerv#.
- **Lokal sökning** sker genom kommandot sökord# (alltså utan inledande stjärna). Varje tjänsteleverantör får själv informera Dig om det finns sökord till dennes tjänster.
- Du kan också **kombinera två sökord** \*ord1ord2#. Det betyder att båda sökorden samtidigt måste vara knutna till den bild Du söker.
- Eller också gör Du kombinationen i två steg, **utökad sökning**, om Du är osäker på om informationen finns.

Slå \*ord1# och Du får upp en lista på tjänsteleverantörer som använt sökordet. Om Du finner Din Tjänsteleverantör bland dessa slå /ord2# och Du får upp den eftersökta bilden.

#### Sökordsregister

Välj "Funktioner, val 54, från Guiden och sedan "Sökordsregister", val 17.

Direktkommando \*sökord# eller \*1412003#.

Här kan Du ange (minst) **begynnelsebokstaven** för att lista de sökord som börjar på den bokstav Du slagit in.

Följ de instruktioner Du får av systemet på kommandoraden.

Om inga sökord finns med den början på ordet Du angivit meddelar systemet "Det finns inga sökord". För att komma **tillbaks till sökrutan** slår Du \*\*.

#### Bildnummer m m

Många tjänsteleverantörer har en startbild för sina tjänster vars bildnummer, är enkelt att komma ihåg. Kommandot för att komma till en bild är:

\*bildnummer#. Prova med t ex \*47000# som leder till Telefonkatalogen.

Dessa bildnummer använder Du även i Din Personliga meny för att knyta de olika valen i menyn till respektive bilder. (Se avsnitt 11. "Din Personliga Meny").



## Ledtexter leder Dig vidare

För att det skall bli enklare för Dig att använda Videotexttjänsten och för att Du skall veta hur Du skall gå vidare när Du gjort inmatningar, finns det en "ledtext-rad" längst ner på varje bild. Ledtexten anger vilket kommando Du kan använda. Kommandot består alltid av tecken, siffror eller en bokstav.

## Lär känna Ditt Videotexabonnemang

Överskriften "Funktioner" på Guiden innehåller information som Du kan ha god hjälp av då Du vill lära känna Ditt Videotexabonnemang.

Först finner Du en **Handledning** (beskriven nedan) sedan **Lösenord**, **Medabonnenter** och **Kostnader** (där Du kan avläsa Dina kostnader under pågående uppkoppling plus akumulerade kostnader under räkningsperioden). Det finns även ett antal "Övriga funktioner".

Televerket Videotex VTX	
GUIDE *0#	
AMNESOMRADEN	FÖRTECKNINGAR
11 Arbete/Utbildning	30 Rubriker
12 Bygga & Bo	40 Tjänste-
13 Ekonomi	leverantörer
14 Fritid/Sport/Nöje	FUNKTIONER
15 Handel	50 Handledning
16 Hälso- & Sjukvård	51 Lösenord
17 Jord- & Skogsbruk	52 Medabonnenter
18 Marknad/Näringsliv	53 Kostnader
19 Media/Kommunikat.	54 Övr. funktioner
20 Nyheter & Väder	ÖVRIGT
21 Organisationer	60 Brevlåda
22 Post & Varutransp.	81 Sända text
23 Register/Kataloger	70 Videotex-Nytt
24 Resor/Hotell/Rest.	80 Kontakta oss
25 Verk/Myndigheter	0 Personlig meny
26 Teknik/Data/VTX	

### Handledning

Tag val 50 från Guiden. Från Handledningen får Du all nödvändig information för att finna Dig tillrätta i Videotexttjänsten.

Här finns, under rubriken Hjälp; kommandon, beskrivning av söksystemet, telefonnummer till Videotexttjänsten, hur Du kontaktar kundservice eller kundtjänst, hur Du blir abonnent och vilka avgifter som gäller.

Televerket Videotex VTX	
HANDLEDNING	
HJÄLP	PRESENTATION
10 Kommandon	17 Historik
11 Söksystemet	18 Brevlådan
12 Anropsnr till Videotexttjänsten	19 Anslutna datorer
13 Meddelande till Videotexttjänsten	20 Antal abonnenter
14 Kontakta oss	21 Användare av VTX (minuter/månad)
15 Jag vill bli abonnent	CEPT/PRESTEL
16 Avgifter	22 Kort information
	23 För dig med CEPT-terminal
	24 CEPT-bilder
	25 Råd till bildbyggare
Guide 0	Funktioner #
	6a



Under rubriken Presentation finner Du Videotextjäns-  
tens historik, en beskrivning av Brevlådan och en för-  
teckning över anslutna datorer. Du kan ta del av stati-  
stikuppgifter angående antal abonnenter i slutet av varje  
månad samt hur många miljoner minuter som använts i  
Videotextnätet per månad.

För Dig med CEPT-terminal finns en handledning, som  
även tar upp skillnaderna mellan CEPT och Prestel.


## Övrigt

Här ligger val till bilder i Videotex som Du kommer i  
kontakt med ofta. Brevlådan och Sända text se avsnitt  
17, Videotex-Nytt, Kontakta oss och Personlig meny.

## Videotex-Nytt

Här informeras Du om löpande nyheter och här finns  
Ventilen, en "insändarsida", där vi hoppas få massor av  
synpunkter för att ständigt kunna förbättra informatio-  
nen.

Välj 70 från Guiden.



## Kontakta oss

Här finner Du telefonnummer eller formulär (att direkt  
fylla i) för att Du snabbt och smidigt skall få hjälp om  
Du har problem. Om Du t ex tappat lösenordet, har  
problem med Din utrustning eller vill fråga om utbild-  
ningsvägar i Videotex? Tag val 80 från Guiden.

Från "Kontakta oss" kan Du även nå information om  
Planerade driftstörningar.

# Meddela Dig via Brevlådan

Ditt abonnemang i Televerkets Videotextjänst ger Dig  
också tillgång till Brevlådan. Den ger alla Videotexabon-  
nenter möjlighet att skicka elektroniska brev till varand-  
ra. Brevlådan är alltid öppen från början men Du har  
möjlighet att stänga den (om Du försvinner på semester  
t ex och inte vill få brevlådan överfylld).

## Så här kommer Du åt Brevlådan

Du kommer åt meddelandetjänsten i Videotex genom  
att välja "Brevlåda", val 60 eller bilden "Sända text",  
val 61 från Guiden.



Ett sätt att direkt komma åt Brevlådan, är att – om Du  
så önskar – under pågående session avbryta det Du hål-  
ler på med och slå kommandot \*8#. Då kommer Du till  
meny Brevlåda. Eller, direkt till bilden för Sända text,  
\*820#.

## Hur Du öppnar och stänger Din brevlåda

Se till att Din brevlåda är öppen om Du vill ha medde-  
landen från andra abonnenter.

Välj "Brevlåda", val 60, från Guiden.

Välj sedan "Brevlådan, öppna/stänga", val 17.

Direktkommando \*73#.

OBS! Att utförda ändringar gäller tills Du själv öppnar  
eller stänger brevlådan nästa gång.

## När du får meddelanden

Som abonnent eller medabonnent (se avsnitt 8) i Video-  
texttjänsten får Du alltid veta om Du har ett väntande  
meddelande så snart Du kopplat upp Dig. Välkomstbil-  
den visar " # Väntande meddelande". Om Du följer den  
uppmärksamheten får Du upp en lista över olästa väntande  
meddelanden ordnade i tidsföljd.

En annan variant för att få reda på om Du har några väntande meddelanden, är att – under pågående uppkoppling – slå kommandot \*88#. Har Du det, meddelar systemet "Väntande meddelanden ta \*8888#". Slå \*8888# och Du får upp listan på väntande meddelanden.


Då Du vill läsa de väntande meddelandena gör Du på följande sätt:

- Du **markerar med 1**, framför de meddelanden Du vill läsa i sekvens. Du bläddrar mellan raderna med #. Avsluta markeringarna med \$ (DCT) eller \*029#, om Du inte markerar alla de meddelanden som finns i förteckningen. Systemet låter Dig nu läsa och bekräfta ("Spara? Ja 19, Nej 2") dessa meddelanden i en följd.
- Du **markerar med 2**, framför det meddelande Du vill läsa genast och går sedan tillbaka till förteckningen.

När Du **inte vill läsa** de meddelanden Du har fått, har Du också två alternativ:

- Du **markerar med 0**, framför de meddelanden som skall sparas för senare läsning.
- Du **markerar med 3**, framför de meddelanden som skall kastas direkt, utan att Du läst dem.

Välj



Väntande meddelanden som inte blivit hämtade inom en månad returneras till avsändaren. Där ligger de ytterligare en månad innan de automatiskt rensas bort.

## Sparade meddelanden

Välj 11, "Sparade meddelanden", från meny Brevlåda.

Du får nu upp en förteckning på de meddelanden Du sparar.

Ditt förfarande är nu det samma som då Du fått upp väntande meddelanden i en förteckning. Se ovan.

## Du kan skicka två sorters meddelanden

För att kunna sända meddelanden behöver Du veta adressen, dvs videotextnumret, till mottagaren. Det hittar Du under VTX-nummer, val 30 eller 31.

### Text

Den vanligaste formen av meddelande är den där Du själv skriver in "vanlig text".

### Videotextkort

Vill Du skicka en kort hälsning, t ex kalla till ett möte eller gratulera någon, så finns det många färdiga sk videotextkort att välja mellan.

Du kan naturligtvis komplettera korten med Dina egna uppgifter.

**OBS!** Om Du sänder CEPT-kort (från en CEPT-terminal), försäkra Dig om att mottagaren **inte** har en Prestel-terminal. Skickar Du ett CEPT-kort till en Prestel-terminal presenteras i vissa fall en otydlig bild. Se avsnitt 3. CEPT- och Prestel standarderna, för en närmare beskrivning.

## När Du vill sända ett text-meddelande

Välj "Sända text", val 14, från meny Brevlåda.

Direktkommando \*820#.

Du får upp en blankett där Du börjar med att fylla i **Videotextnumret** på den abonnent Du vill sända meddelandet till.

Fyll i **medabonnnentnummer** och avsluta med #. (Är medabonnnenten nummer 1, räcker det med att Du slår #).

Systemet fyller nu i namn och företag på den abonnent Du söker.

**Nu kan Du skriva in Din text.**

(Förflyttningar av markören, se avsnitt 18).



Avsluta Din inmatning genom att skriva \$ (DCT) eller \*029#.

Televerket Videotex VTX  
Meddelande 900103 10:38  
Från 80713376 1 Mossberg Helene  
Televerket Vtx-T  
Till 80132973 1 Fransson Lisbeth  
Televerket Marknadsavd FNV

Hej Lisbeth!

Mötet i eftermiddag är flyttat till  
morgondagen. KL 09.00 i S4 paviljongen.

Vi ses, Helene!

Guide \*0#  
Sända för 0,50 kr? Ja 19, Nej 2

### När Du vill skicka ett videotextkort

Välj 15, "Sända kort", från meny Brevlåda.  
Direktkommando \*1600000#.

Nu får Du upp menyn "Kortlåda".  
Härifrån kan Du välja Dina videotextkort.

Innan Du bestämmer vilket kort Du skall skicka kan Du  
se alla korten i en slinga genom att slå #. Du bläddrar  
vidare med #.

Televerket Videotex VTX

**KORTLÅDA**

CEPT		PRESTEL
10	Kontaktkort	30
11	Hyllningskort	31
12	Semesterkort	32
13	Vykort	33
14	Helgkort	34
15	Beställning/Kvittens	35

**TEXT-SPECIAL**

CEPT		PRESTEL
16	810a	36
17	Transparent	
18	Kompositions-kod	

Brevlåda 0 Hjälp 99 Se alla #  
1600000a

### Sända ett kort

Då Du bläddrat, eller via menyval fått fram det kort Du  
vill sända, väljer Du enligt ledtexten, "sända 1".

Systemet lägger upp en ny version av kortet på skärmen.  
Här kan Du fylla i:

Till Vtxnr. :

Medabonnnentnr.: (är 0001 för huvudabonnnenten)

Företaget och namnet på den Du skall skicka till fylls i  
automatiskt.

Skriv in Din text på kortet. Markören hoppar själv upp  
och ställer sig i första position i första fältet på kortet i  
de fall då Du har möjlighet att skriva in egen text.

Förflytta Dig mellan fälten med #.

Avsluta inmatningen med \$ (DCT) eller \*029#.

Bekräfta nu att Du vill sända, slå 19 (Ja) eller inte sända  
slå 2 (Nej).

### Text special

Text special är speciella bilder för Dig som vill sända  
programkod, transparenta data eller kompositions-kod.  
Val 16.

### Kvittenser

Innan Du skickat ett meddelande kan Du begära kvitto  
på mottagandet. Det betyder att när mottagaren hämtar  
meddelandet på sin terminal registreras det som läst och  
Du får en kvittens tillbaka. Du kan välja om Du vill ha  
kvittens eller inte vid varje sändning. Om Du alltid vill  
ha kvittens kan Du lägga in markering om det. Den  
gäller tills Du ändrar den.

Välj "Kvittenser nej/ja", val 18, från meny Brevlåda.  
Fyll i 0 för nej el. 1 för ja på blanketten. Förflytta Dig  
med #.

Systemet meddelar "Bearbetning klar ta #".

### Svar på svarsbilder

Välj 12, "Svar, svarsbilder", från meny Brevlåda.  
Direktkommando \*82#.

Här kan Du som är Systemabonnnent läsa inkomna svar  
på utskickade "blanketter". Exempelvis beställningar  
eller enkätsvar. Slå 1.

Även Du som är en "vanlig" abonnnent kan via komman-  
dot \*82# läsa inkomna svar på utskickade blanketter  
om systemabonnnenten har dirigerat svaren till Dig.

Du kan även få reda på de svar Du har sparat. Slå 2.

## Videotex-nummerkatalog

Direkt från Brevlådan kan Du ta reda på andra abonnenters Videotexnummer, val 30 eller, om Du vet Videotexnummret, namnet på en viss abonnent, val 31.

HJÄLP med Videotex-Brevlådan får Du om Du tar val 99.

## Andra meddelandesystem

Under denna rubrik finner Du andra typer av meddelandesystem som ligger utanför Videotex-Brevlåda. T ex Telefax, Telex, Konferenssystem m m.

## Hur Du fyller i meddelande- och svarsbilder

När Du ska fylla i ett meddelande- eller svarsbild har Du möjlighet att använda följande kontrolltecken

#	– förflyttar markören mellan fält och raderar samtidigt resten av fältet. Står markören i början av ett fält, förflyttas den, utan att radera fältet, till början på nästa fält.
**	– backar markören ett steg utan att radera. Står markören i början av ett fält, förflyttas den till början av nästa fält.
→ eller *026# eller Ctrl-I	– förflyttar markören ett steg åt höger.
← eller *024# eller Ctrl-H	– förflyttar markören ett steg åt vänster.
↑ eller *022# eller Ctrl-K	– förflyttar markören ett steg uppåt inom samma fält.
↓ eller *028# eller Ctrl-J	– förflyttar markören ett steg nedåt inom samma fält.
RETURN eller *027# eller Ctrl-M	– förflyttar markören till början av nästa rad, inom samma fält.
*021# eller eller Ctrl-U	– förflyttar markören till första inmatningsfältets första position eller till början av det fält den står i, om ej första position.

OBS! I många fall är ett fält lika med en rad. Detta är mest uppenbart då det gäller att skriva in text i t ex Brevlådan "Sänd text" bild \*820#, där varje rad är ett fält.

## Aktivera (sända iväg) svars- och meddelandebild

Då Du har fyllt i en svars- eller meddelandebild och vill aktivera (sända iväg) den skall Du trycka på \$, Shift/4 (\$), (DCT-kommando i CEPT läge). Har Du svårt att finna rätt tangent? Prova då med Ctrl/Z eller fråga Din terminalleverantör var DCT-knappen är placerad på Ditt tangentbord. (\*029# fungerar alltid men är ju onödigt krångligt).



## Räkningen

Du kan när som helst gå in och titta på hur mycket den aktuella kontakten kostat.

Vill Du se hur mycket kontakten kostat innan Du loggar ut, avslutar Du uppkopplingen med kommandot \*92#. Du får en specifikation på uppkopplingstiden, summa bildavgifter och tilläggsavgifter (tex användning av Brevlådan). OBS! Att tiden fortfarande tickar då Du tittar på denna bild.

Varje påbörjad minut räknas som en hel minut. Gällande taxa står längst ned på bilden.

Du kan även titta på Trafikavgifter specificerat per period och medabonntag. Avgifterna är summerade till och med föregående dag.

### Så här gör Du:

Välj "Kostnader", val 53, från Guiden.  
Direktkommando är \*92#.

Du kan nu se

- använd tid, tim:min
- hur många meddelanden Du sänt
- kostnader för sända meddelanden
- kostnader för bildavgifter

Ledtexten ger Dig information om kommandon till **Trafikavgifter per period**, **Hjälp** (en förklaring till de olika kostnadsslagen), **Guide**, **Editeringsuppgifter** (endast för systemabonnenter) och **Nedkoppling**.

### Akkumulerade avgifter

Väljer Du att se akkumulerade Trafikavgifter per period får Du se:

- summa tidsavgifter
- summa bildavgifter
- summa övriga kostnader

Du kan sedan gå vidare från den här bilden för att se **Total kostnad**, kostnader för **Nästa medabonntag** samt **Föregående period**.

### Editeringsuppgifter

Du kan välja Editeringsuppgifter från bild "kostnader/ använd tid" eller slå direktkommando \*920#.

Ledtexten, längst ner på bilden, ger Dig information om kommandon till **Intäkter per period**, **Hjälp**, **Guide** och **Nedkoppling**.

(Gäller endast systemabonnenter. Se avsnitt 24. "Funktioner som är intressanta endast för systemabonnenter").

## Abonnentkonto (för bildavgifter)

Med hjälp av abonnentkonto kan Du sätta ett tak för Dina och Dina medabonnenters kostnader (utom tidavgiften). Beloppet som Du satt räknas ner, allt eftersom Du (och medabonnenterna) använder avgiftsbelagda bilder eller Brevlådan, tills det blir 0. Då kan Du fylla på med ett nytt belopp.

Dina medabonnenters konto bestämmer Du från meny "Medabonnenter" (se avsnitt 8), då Du skapar eller ändrar en medabonntag.

### Så här gör Du:

Välj "Funktioner", val 54, från Guiden.

Välj sedan "Abbonentkonto", val 14.

Direktkommando är \*1400093#.

Du kan nu ändra kontoställning och då **välja ett belopp** på maximalt 999999999,99 kronor. Bekräfta med **funktionslösenord**. (Se funktionslösenord, avsnitt 7).

Systemet visar nu "Bearbetning klar ta #". Slå # och Du är tillbaka i Guiden.

Ta bort konto

Vill Du ta bort kontot skall Du trycka ett **mellanslag** i respektive fält för kronor och öre och stega fram med #.

## Utnyttja förvarningen (vid avgiftsbelagda bilder)

En tjänsteleverantör kan sätta ett pris på sina bilder från 0:01 kr till 99:99 kr. För att undvika att Du kommer in på bilder som är dyrare än vad Du tänkt Dig kan Du sätta in en "Debiteringsvarning". Varningen kan Du gå förbi om Du vill titta på bilden. Ta # om Du ändå vill se bilden.

Har Du medabonnenter kan Du även sätta en totalspärr för medabonnten mot avgiftsbelagda bilder eller bestämma en spärrnivå på högsta belopp en bild får kosta.

### **Så här gör Du:**

Välj "Funktioner", val 54, från Guiden.

Välj sedan "Varningsnivå", val 13.

Direktkommando är \*1400091#.

Du kan nu **välja varningsnivå** för bildavgifter mellan 0,01 kr och 99,99 kr.

Bekräfta Ditt val med **funktionslösenord**.  
(Se funktionslösenord, avsnitt 7).

## Transparenta data i bilden

### **Förvarning**

Ett fåtal bilder som finns i systemet innehåller transparenta<sup>1)</sup> data. Det finns terminaler som inte kan tolka dessa data. Har Du en sådan terminal och vill skydda Dig mot eventuella kostnader för bilder som Du inte kan tillgodogöra Dig, matar Du in att Du vill ha förvarning vid den typen av bilder.

Funktionen gäller endast för CEPT-terminaler. Detta eftersom en Prestel-terminal aldrig kan konvertera transparenta data och alltså alltid ger ett meddelande om en bild innehåller dessa.

### **Så här gör Du:**

Välj "Funktioner", val 54, från Guiden.

Välj sedan "Transparenta data – förvarning", val 18.

**OBS!** Att systemet förutsätter att Du vill ha förvarning och ser därför till att "med förvarning", funktion 1, gäller nästa gång Du loggar in. Funktion 0 (Du vill inte ha förvarning) gäller endast under uppkopplingen och Du måste därefter ändra till funktion 0 om Du inte vill ha förvarning.

### **Ändra längden på datablock**

Denna funktion är till för att Du skall kunna ändra blocklängden för transparenta data.

### **Så här gör Du:**

Välj "Funktioner", val 54, från Guiden.

Välj "Transparenta data – ändra blocklängd", val 19.

Direktkommando \*1400020#.

1) Ett fält kan vara transparent, genomskinligt, för Videotex-systemet. I detta fält kan Du skriva sådant som systemet inte kan tolka, som dataprogram, speciella kommandon eller binär kod (ettor och nollor).



23

## Data om hur Du är ansluten i nätet

”Anslutningsdata” är information om ”anslutet center”. Vilket är liktydigt med den nätadress, station, Du är ansluten till. Bokstaven står för stationen och siffran för ”line controler” (LC) eller ”gateway” (GW).

Du får även information om till vilken port Du är ansluten.

### **Så här gör Du:**

Välj ”Funktioner”, val 54, från Guiden.

Välj sedan ”Anslutningsdata”, val 21.

Direktkommando \*93#.

24

## Räkningen

Välj ”Kostnader”, val 53, från Guiden.

Direkt kommando är \*92#.

Bilden heter ”Kostnader/använd tid” se avsnitt 19.

### **Editeringsuppgifter**

Du kan från ”Kostnader/använd tid” välja Editeringsuppgifter eller ge direktkommando \*920#. Bilden Du får upp heter ”Bearbetade bilder” och innehåller följande uppgifter;

Online-editorn, antal

---

- skapade bilder
- ändrade bilder
- gånger editorn använts
- använd tid i editorn

(OBS! Att taxan är förhöjd i online-editorn).

Bulkeditering (online), antal

---

(Om Du använder Dig av bulkuppdatering).

- skapade bilder
- ändrade bilder

### **Ackumulerade kostnader**

Ledtexten, längst ner på bilden ”Bearbetade bilder”, ger Dig information om kommando till **Intäkter per period**, **Hjälp** (förklaringar till de olika kostnads- och intäktslagen), **Guide** och **Nedkoppling**.

Bilden **Intäkter per period** visar intäkter till och med föregående dag och per startbild. Du kan från bilden välja **Ytterligare startbilder** samt **Föregående period**.

25

## Lösenord

SA-lösenord använder Du för att komma åt att arbeta i Systemabonnentadministrationen och bulklösenordet använder Du vid bandbulk-uppdatering. De båda lösenorden används endast av systemabonnenter.

### **Så här gör Du:**

Välj "Lösenord", val 51, från Guiden.

Direkt kommando är \*140000#.

Bekräfta att Du är behörig genom att fylla i Funktionslösenord.

### **Ändra Ditt SA-lösenord**

Du använder detta lösenord för att komma åt att arbeta i systemabonnent-administrationen.

Välj 3 ur menyn "Ändra lösenord".

Skriv in Ditt nya lösenord, upprepa detta och bekräfta slutligen med det gamla lösenordet.

### **Ändra bulklösenord (vid band)**

Lösenordet använder Du vid bandbulk-uppdatering. Bandet skickas till styrcentralen i Göteborg och lösenordet skall finnas på bandet.

Skriv in Ditt nya lösenord, upprepa detta och bekräfta slutligen med det gamla lösenordet.

26

## Kommandon, för användare

\*0#

Direkt till Guiden.

\*6#

Direkt till Handledning.

\*7#

Direkt till Funktioner.

\*77#

Direkt till Medabonnenter.

\*8#

Direkt till Brevlådan.

\*88#

Finns det något väntande meddelande?

\*8888#

Direkt till Väntande meddelande.

\*820#

Direkt till Sända meddelande.

\*9#

Avslutar kontakten med Videotexttjänsten. (Vid dialog med extern dator avbryts denna med avskedsbild från extern datorn).

\*92#

Visar debiteringsuppgifter.

\*\*

Raderar inmatade tecken i kommandofältet.

Backar till föregående inmatningsfält i blankett om markören står i första positionen. Backar annars en position.

#

Avslutar inmatningsfält i blankett.

Raderar alla tecken i fältet, efter markören och hoppar till nästa fält. Om markören står i första position i fältet raderas inga tecken.

Bläddrar upp nästa bild, i en bildsekvens.

\*#

Backar till föregående bild utan debitering.

\$, Shift/4, Ctrl/Z,  
\*029# eller DCT

Aktiverar ifylld eller ändrad blankett. (DCT är spec kommando i CEPT-läge).

\*bildnr#

Direkt till sökt bild via bildnummer.

\*00#

Repetera samma bild utan ny debitering.



<b>*09#</b>	Repetera och uppdatera bild med ny debitering.
<b>*05#</b>	Innehållet i inmatningsfälten på en svars-, meddelande-, eller gatewaybild visas i svart/vitt.
<b>*21#</b>	Ändra Personlig meny.
<b>*22#</b>	Personlig meny.
<b>*sökord#</b>	Direkt till sökt bild eller till en lista på alla sökord som inleds med sökordet. (Allmänna sökord).
<b>sökord#</b>	Direkt till sökt bild eller lista. (Lokala sökord). Sökning sker endast hos den tjänsteleverantör där Du befinner Dig. (Skrivs utan inledande *).
<b>*sökord1sökord2#</b>	Direkt till bild med knytning till <b>både</b> sökord1 och sökord2.
<b>*sökord1#</b> <b>/sökord2#</b>	Listar flera bilder knutna till sökord1. Därifrån kan /sökord2# anges för utökad sökning.
<b>*=sökord#</b>	Exakt allmän sökning. Direkt till sökt bild. Du slipper få upp en lista med ord där ”sökordet” ingår.
<b>=sökord#</b>	Exakt lokal sökning. Lokalt hos en tjänsteleverantör. (Se ovan). Skrivs utan inledande *.
<b>/#</b>	Backar till föregående sökordsmeny.

27

## Kommandon, tillägg för systemabonnenter

<b>*82#</b>	Direkt till hämta svar, svarsbilder.
<b>*920#</b>	Visar detaljerad information avseende editeringsuppgifter, kostnader och intäkter.
<b>*910#</b>	Systemabonnentadministration, (editor).

## Här får Du hjälp

### Allmän Kundtjänst

Om Du har frågor om Ditt abonnemang (t ex tappat Ditt lösenord), ring Kundtjänst 020-79 80 91, begär Videotex.

### Teknisk support

Om Du får problem när Du använder Videotex och inte får kommunikationen att fungera, ring Kundservice 020-91 00 15.

(Kontakta terminaltillverkaren vid problem med terminalen).

### Rådgivning

Om Du behöver råd och hjälp om vilken utrustning Du skall välja och mer information om innehållet i Videotex, ring Televerkets Databastjänst 020-78 11 50.

### Utbildning

Om Du vill gå på kurs för att lära Dig mer om hur just Du kan utnyttja Videotex bättre, skall Du vända Dig till Telematikskolan. Där ordnas kurser som lätt kan anpassas till företag eller bransch. Ring 90 100 och begär Telematikskolan.



## Viktiga bildnummer mm

[illegible]



020-79 80 91, begär Videotex